


# BrainFit Kurzanleitung

**Einschalten: Taste „Menü“ drücken**



Bei M=Mustererkennung und Einstellung auf „Tonlänge“ wird wie folgt geantwortet:

1. Ton länger

2. Ton länger

3. Ton länger

**Ausschalten: Taste „Menü“ für 3 Sekunden gedrückt halten.**